

頁	セクション	該当部分	改訂前	改訂後
4	1. 本車両の外観と内装の特徴 1-2 内装	イラスト	—	ノートオーラのイラスト追加
5	1. 本車両の外観と内装の特徴 1-3 車台番号・モデルナンバープレート の位置	車台番号	例：E13 - 000001 (2WD) SNE13 - 000001 (4WD)	例：E13 - 000001 (2WD) SNE13 - 000001 (4WD) FE13 - 000001 (オーラ 2WD) FSNE13 - 000001 (オーラ 4WD)
10	3. レスキュー作業時のポイント 3-3 作業方法	1. 高電圧の遮断	—	ノートオーラのイラスト追加
12			—	ノートオーラのイラスト追加
24	3. レスキュー作業時のポイント 3-4 乗員へのアクセス	5. ヘッドレストの取り外し	—	注意事項の追加
26	4. ロードサービス 4-1 ジャンプスタート (12V バッ テリーあがり時の対応)	ブースターケーブル接続の作業手順	—	ノートオーラの情報追加
28	4. ロードサービス 4-4 車両の運搬要領	1. 車両諸元	全長 4,045 mm 全幅 1,695 mm 全高 1,505 ~ 1,520 mm 最低地上高 120.1 mm 車両重量 1,190 ~ 1,340 kg フロントアブローチアングル 16.3° リヤデパーチャアングル 33.1°	ノートオーラ、ノートオーラNISMO仕様車の情報追加 全長 4,045 ~ 4,125 mm 全幅 1,695 ~ 1,735 mm 全高 1,505 ~ 1,525 mm 最低地上高 115.0 ~ 120.1 mm 車両重量 1,190 ~ 1,370 kg フロントアブローチアングル 12.7 ~ 16.3° リヤデパーチャアングル 27.6 ~ 33.1°
		2. 車両運搬時の注意事項	—	ノートオーラのイラスト追加